# **ZEN lite Operation Manual**





Yan Runchuan AP 2017-12-03




- 1 图片导出
- 2 图像的简单分析
- 3 Z-stack图像处理及导出
- 4 Time Series图像处理及导出



- 1 图片导出
- 2 图像的简单分析
- 3 Z-stack图像处理及导出
- 4 Time Series图像处理及导出








#### 1. File—Export/Import--Export


2. 确保在Input中Set Input Automatically 勾上






#### 3. 选中需要导出的图片





- 4. 选择导出的图片格式, TIFF或者JPEG。
- 5. 选择图片导出参数,一般三个都勾上。
  Burn in Graphics:将标注项展示在导出图片中;
  Merged Channals Image:叠加通道;
  Individual Channals Image:单通道图片。
  注:单通道图片没有Merged Channals Image和
  Individual Channals Image选项。
- 6. 选择导出的位置。
- 7. 导出图片命名。
- 8. 点击Apply,图片导出。





导出图片展示。

#### 图片导出-批量

Resize 1 100 100 %

✓ Apply Display Curve and Channel Color

Original Data

✓ Burn-in Graphics

Use Full Set of Dimensions
 Define Subset


Use channel names

✓ Create folder

☐ Generate xml file
☐ Generate zip file
☐ Defaults

✓ Merged Channels Image
✓ Individual Channels Image






- 2. Batch (批处理)
- 3. Image Export (图像导出)
- 4. Add (添加需要导出的.czi图片)
- 5. 选中其中一张图片
- 6. 设置parameters参数(参考第6页)
- 7. 点击Copy Parameters

注:建议保存为原始.czi 文件,方便做图像分析 及原始数据保存。只有 需要将大量图片放于第 三方软件分析时才可能 需要该功能。

#### 图片导出-批量





- 8. 选中所有图片(Ctrl+A)
- 9. 点击Paste Parameters
- 10. 点击Apply
- 11. 导出图片预览


2\_Airyscan Processing\_Maximum intensity projection-Image Export-02
 DK140820\_3DCol\_633\_z-stack\_0-25um\_AS\_Airyscan Processing-Image Export-03
 DK140820\_3DCol\_633\_z-stack\_0-25um\_LSM-Image Export-04
 DK140820\_3DCol\_633\_z-stack\_0-100um\_Fast\_AS\_Screenshot\_02\_Side\_Top\_20um\_Ren...
 Image 23\_Airyscan Processing-Image Export-06
 Image 24\_Airyscan Processing-Image Export-01
 NC-2\_Airyscan Processing\_Maximum intensity projection\_Cut-Image Export-07
 P8-6\_Airyscan Processing\_Maximum intensity projection-Image Export-08



- 1 图片导出
- 2 图像的简单分析
- 3 Z-stack图像处理及导出
- 4 Time Series图像处理及导出

#### 图像的简单分析-Graphics ROI






ROI: 框画感兴趣的区域

右键选择Create Subset Images from ROI截图感兴趣区域


# 图像的简单分析-Graphics Text,Scale Bar,Arrow





# 图像的简单分析-Graphics Intensity Mean Value






- 框一个方形 提供面积及每 个通道平均荧 光强度
- 框一个圆形 提供面积、直 径及每个通道 平均荧光强度
- 画一个随机形状 提供面积及每个 通道平均荧光强 度

确保勾上M才可显 示测量值

# 图像的简单分析-Graphics Line, Distance






在Graphics中选择Line或者Distance测量长度,如图红色测量。

#### 图像的简单分析-Graphics Count








在Graphics中选择Points中Events,鼠标左键点击目标,右键结束,计数点;如图计数28个点。

#### 图像的简单分析-Graphics Measure







在Measure中显示所有统计的数值,可将数值直接复制值Excel表格中做图。

# 图像的简单分析-Graphics Visibility








通过点击前方的眼睛可将该标注进行隐藏,方便后续图片的导出。



- 1 图片导出
- 2 图像的简单分析
- 3 Z-stack图像处理及导出
- 4 Time Series图像处理及导出

#### Z-stack图像处理及导出 3D






拍摄的Z-stack 图像,点击3D ,便可看到立 体图像效果。

3D 动态效果展示: 点击Series-选 择Render series—点击 360° panorama -选择Frames— 点击Apply。


#### Z-stack图像处理及导出 **3D**






### Z-stack图像处理及导出 3D-Movie Export






点击File—Export/Import—Movie Export 选择导出格式Mode—选择Mapping中的Fixed Duration,设置播放速度5fps—选择导出位置 Export to--Apply



# Z-stack图像处理及导出 Maximum Intensity Projection





Maximum Intensity
Projection:最大强度投影,将每个像素点的Z轴位置进行对比,最亮的点投影至该图像。

- 1. 点击Ortho
- 2. 勾上Maximum Intensity Projection;
- 3. 选择X-Y Plane;
- 4. Create.

便可创建最大强度投影 图像,保存为.czi,便可 进行统计分析,导出Tif 图像等操作。


注:该图不可做荧光值 统计分析(因为经过计 算)



- 1 图片导出
- 2 图像的简单分析
- 3 Z-stack图像处理及导出
- 4 Time Series图像处理及导出

#### Time Series图像处理及导出






#### 拍摄Time Series的 图像后

- 点击Relative
   Time,将相对时间加在图像中;
- 2. 双击该处,可以 改变时间的字体 大小和颜色。

### Time Series图像处理及导出 Movie Export





点击File—Export/Import—Movie Export 选择导出格式Mode—选择Mapping中的Fixed Duration,设置播放速度5fps—选择导出位置 Export to--Apply

